



- 1 управление клапаном теплообменника (п.У1)
- 2 температуры воды после теплообменника (TE1)
- 3 управление насосом 1 циркуляции А.Б.
- 4 управление насосом 2 циркуляции А.Б.
- 5 перепад давления насосов циркуляции А.Б.
- 6 управление насосом 1 сети Т4
- 7 управление насосом 2 сети Т4
- 8 перепад давления насосов сети Т4
- 9 давление воды в трубопроводе Т4
- 10 уровень воды в аккумуляторе
- 11 температура воды после А.Б.
- 12 управление клапаном подпитки (п.У2)
- 13 давление воды в трубопроводе подпитки Т3
- 14* давление воды "min" в трубопроводе подпитки Т3
- 15* задвижка трубопровода в аккумуляторе (*ОПЦИЯ)
- 16* задвижка трубопровода из аккумулятора (*ОПЦИЯ)

Помещение котельной	Щит управления аккумуляторным баком	AI		1																
		AO																		
		DI	2		2	2	2	2	2	1		1		2	2					
		DO	2		1	1	1	1	1	1		1		1	1					
		RS485																		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол. Уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата